

optimum

Sendvičovač **ST-0786**



PŘEČTĚTE SI POZORNĚ TENTO NÁVOD K POUŽITÍ. VĚNUJTE ZVLÁŠTNÍ POZORNOST BEZPEČNOSTNÍM POKYNŮM. USCHOVEJTE SI TENTO NÁVOD K OBSLUZE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

POKUD JE JEDNOTKA PŘEDÁNA TŘETÍ OSOBE, MUSÍ BÝT PŘEDÁN I TENTO NÁVOD K OBSLUZE.

Důležitá bezpečnostní pravidla

VAROVÁNÍ: Horký povrch! Nebezpečí popálení!



Nedotýkejte se přímo horkých povrchů. Používejte k tomu určené rukojeti nebo knoflíky.

Nesprávná obsluha a manipulace může vést k poruše a zranění uživatele. Při používání elektrických zařízení je třeba vždy dodržovat následující základní opatření.

1. Ujistěte se, že napětí v síti odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku přístroje.
2. Nedovolte, aby elektrický kabel visel přes okraj stolu/pultové desky nebo se dotýkal vyhřívaných povrchů.
3. Nepřipojujte přístroj s poškozeným kabelem nebo zástrčkou nebo pokud zjistíte, že je vadný nebo jakkoli poškozený - v takovém případě jej zašlete do nejbližšího servisu výrobce. Zařízení nezapínejte, pokud spadlo.
4. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce nebo jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí.
5. Děti by měly být pod dohledem, aby se zajistilo, že nebudou zařízení používat ke hře.
6. Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo jsou poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí nebezpečí. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a nejsou pod dohledem. Spotřebič a jeho kabel uchovávejte mimo dosah dětí mladších 8 let.
7. Použití dalšího příslušenství, které není doporučeno výrobcem zařízení, může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění.
8. Pokud zařízení nepoužíváte, vypněte jej a odpojte napájecí kabel. To je důležité zejména před čištěním spotřebiče. Před vložením nebo vyjmutím dílů a před čištěním vždy nechte spotřebič vychladnout.

9. V zájmu ochrany před požárem, úrazem elektrickým proudem a zraněním neponořujte tento spotřebič, kabel ani zástrčku do vody nebo jiné kapaliny. Pokud k tomu dojde, zařízení již nepoužívejte.
10. To zařízení má uzemněnou zástrčku. Ujistěte se, že je elektrická zásuvka ve vaší domácnosti řádně uzemněna.
11. Tento výrobek má krátký napájecí kabel. Prodlužovací kabel se pro použití s tímto výrobkem nedoporučuje, ale pokud jej musíte použít: -- označený elektrický příkon šňůry musí být minimálně stejně velký jako výrobek -- prodlužovací šňůru umístěte tak, aby nevisela na místě, kde o ni lze zakopnout nebo ji náhodně vytáhnout.
12. Ujistěte se, že je jednotka umístěna na stabilním, suchém a rovném povrchu.
13. Spotřebič neumísťujte do blízkosti horkých plynových nebo elektrických hořáků ani do blízkosti horké trouby nebo sporáku.
14. Nepoužívejte přístroj ve venkovním prostředí
15. Nepoužívejte zařízení k jiným účelům, než pro které je určeno.
16. Nedovolte, aby se výrobek během používání dotýkal záclon, tapet, oděvů, látek nebo jiných hořlavých materiálů.
17. K čištění dlaždic nepoužívejte ocelovou vlnu ani žádný jiný abrazivní materiál.
18. Nikdy nevkládejte příliš velké kusy potravin nebo kovové fólie či jiné nádoby.
19. Nepoužívejte přístroj s programátorem, externím časovačem nebo dálkovým ovládáním.
20. Zařízení je určeno pro použití v domácnosti a pro podobné aplikace, jako jsou:
 - v kuchyňských částech v obchodech, kancelářích a dalších pracovních prostředích;
 - na agroturistických farmách;
 - zákazníky v hotelech, motelech a dalších obytných prostorech;
 - v ubytovacích zařízeních se snídání.
21. Nezakrývejte ani nevkládejte do jednotky žádné obaly s kovovou fólií nebo jinými materiály. To může mít za následek úraz elektrickým proudem nebo požár.
22. Nepřemisťujte přístroj tahem za napájecí kabel.
23. Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené nesprávnou manipulací nebo použitím přístroje v rozporu s jeho určením.

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

1. Odstraňte veškerý obalový materiál. Napájecí kabel zcela rozviňte.
2. Topné desky je třeba důkladně očistit vlhkým hadříkem a poté je osušit.
3. Připojte jednotku ke zdroji napájení (rozsvítí se červená kontrolka) a zahřívajte ji, dokud se nerozsvítí zelená kontrolka, což znamená, že je jednotka připravena k provozu.
4. Plotýnky vymažte máslem nebo potřete olejem.
5. Při prvním použití přístroje můžete zaznamenat štiplavý zápach. Jedná se o normální reakci, která po určité době odezní.
6. **POZOR:** Nezapomeňte, že při provozu elektrického zařízení hrozí nebezpečí požáru. Vždy dodržujte protipožární opatření.



- A. Zelená kontrolka ukazuje, že je spotřebič připraven k provozu.
- B. Červená kontrolka napájení.
- C. Uzamykací zámek.
- D. Topné desky
- E. Horní kryt
- F. Spodní kryt

OBSLUHA TOPINKOVAČE:

1. Umístěte přístroj na stabilní, žáruvzdorný povrch.
2. Připojte zařízení ke zdroji napájení, rozsvítí se červená kontrolka signalizující, že se zařízení zahřívá.
3. Zavřete víko, dokud není dosaženo správné teploty, spotřebič je připraven k použití, když se rozsvítí zelená kontrolka.

4. Nyní otevřete topinkovač a položte plátky na horké talíře.
5. **NEZAPOMEŇTE, ŽE TOPNÉ DESKY TOPINKOVAČE JSOU VELMI HORKÉ.**

Během ohřevu a pečení musí být spotřebič zcela zavřený a přitlačený.

6. Když se rozsvítí indikátor připravenosti, grilování trvá 2-3 minuty. Tato doba je pouze orientační, protože závisí na vašich osobních preferencích. Po opečení otevřete dávkovač a vyjměte výrobky. K vyjmutí sendviče použijte dřevěnou nebo plastovou žáruvzdornou sěrku. Nepoužívejte nůž, vidličku ani jiné kovové předměty. Mohlo by dojít k poškození nevařícího povrchu. Spotřebič lze také kdykoli vypnout odpojením napájecího kabelu ze zásuvky.
7. Odpojte zařízení od sítě.

UPOZORNĚNÍ: Během provozu se varné desky nedotýkejte. Varné desky jsou velmi horké a může dojít k popálení.

V případě poruchy nebo poškození vraťte přístroj prodejci nebo autorizovanému servisnímu středisku k opravě nebo výměně.

UPOZORNĚNÍ:

Nevkládejte do dávkovače příliš mnoho potravin - mohlo by dojít k problému se zavíráním. Nikdy jej nezavírejte nadměrnou silou, protože by mohlo dojít k poškození rukojeti.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Po každém použití přístroj vyčistěte.

- 1) Před čištěním odpojte jednotku od zdroje napájení a nechte ji zcela vychladnout.
- 2) Neplínavý povrch varných desek je třeba po každém použití vyčistit. Tím se zabrání hromadění zbytků vařených potravin. K čištění používejte mírně navlhlý měkký hadřík. Pokud jsou na talířích stále zbytky jídla, pokropte je roztokem vody a neutrálního prostředku na mytí nádobí. Po použití prostředku na mytí nádobí otřete talíře čistým vlhkým hadříkem.
- 3) Vnější stranu přístroje otřete mírně navlhlým měkkým hadříkem a poté jej otřete do sucha.
- 4) K čištění nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky, benzín ani rozpouštědla.
- 5) Po vyčištění zavřete a zajistěte rukojet' přístroje zámek.
- 6) Přístroj skladujte na suchém a chladném místě mimo dosah dětí. Lze ji umístit do pio-na, aby se minimalizoval prostor.

7. Přístroj neumývejte pod tekoucí vodou ani jej neponořujte do vody či jiné tekutiny.

Technické údaje:

PŘÍKON: 700 W

FREKVENCE: 50/60 Hz

NAPAJENÍ: 220-240 V~

EKOLOGIE - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Po skončení životnosti se nesmí

likvidovat tento výrobek jako běžný domovní odpad

Tento výrobek nesmí být likvidován společně s běžným

domovním odpadem.



To je vyznačeno symbolem umístěným na výrobku, v návodu

k použití nebo na obalu. To je označeno symbolem

umístěným na výrobku, v návodu k obsluze nebo na obalu.

Materiály použité v tomto spotřebiči jsou recyklovatelné v

souladu s jejich označením. Recyklací, opětovným použitím

materiálů nebo jinou likvidací použitých spotřebičů významně

přispějete k ochraně životního prostředí. Informace o

vhodném místě pro likvidaci starých spotřebičů získáte na

místním úřadě.

Hmotnost: 1,05 kg E

Mimiadum.cz